

Магнитный фильтр-активатор типа FAM



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.spaw.nt-rt.ru || swp@nt-rt.ru

Назначение фильтра



Область применения:

Системы водоснабжения, теплоснабжения и холодоснабжения.

Магнитный фильтр-активатор применяется в системах водо-, тепло- и холодоснабжения. Предназначен для магнитной обработки рабочей жидкости и сепарирования магнитного шлама и фильтрации от парамагнетических твердых частиц.

Исполнение

- нержавеющая сталь
- разъемное фланцевое соединение типа clamp, обеспечивающее периодическую очистку аппарата резьбовое соединение / горизонтальная установка
- дренажный патрубок 1/2 дюйма
- воздушник 1/2 дюйма
- оборудование типа FAM Plus щелевой фильтр 250 мкм для сепарирования парамагнетических частиц загрязнений
- возможность эксплуатации с добавлением средств против замерзания
- конструкция соответствует требованиям Директивы на оборудование, работающее под давлением 97/23/ЕС

FAM

Предназначен для магнитной обработки рабочей жидкости и сепарирования магнитного шлама

Тип	D	H	L	h1	h2	VD	VM
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m ³ /h]	[m ³ /h]
FAM 15	60,3	230	120	370	370	0,7	1,2
FAM 20	76,1	250	140	380	380	1,3	2,0
FAM 25	88,9	310	150	450	400	2,1	3,2
FAM 32	114,3	380	200	600	420	3,3	5,2
FAM 40	139,7	460	250	650	440	5,4	8,0

TS: 110⁰C PS: 10bar

TS мин: 0⁰C PS мин: 0bar

FAM PLUS

Предназначен для магнитной обработки рабочей жидкости, сепарирования магнитного шлама и фильтрации от парамагнетических твердых частиц

Тип	D	H	L	h1	h2	VD	VM
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m ³ /h]	[m ³ /h]
FAM 15 P	60,3	330	120	370	370	0,7	1,2
FAM 20 P	76,1	350	140	380	380	1,3	2,0
FAM 25 P	88,9	420	150	450	400	2,1	3,2
FAM 32 P	114,3	500	200	600	420	3,3	5,2
FAM 40 P	139,7	580	250	650	440	5,4	8,0

TS: 110⁰C PS: 10bar

TS мин: 0⁰C PS мин: 0bar



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.spaw.nt-rt.ru || swp@nt-rt.ru